

# Druckbecherpistole pressure cap gun

## 3000 DVR

Wenn Düsennadel nicht mehr richtig schließt:  
Nadelstopfbuchse ( 17 ) etwas  
herausdrehen ( nur wenig, ca ¼ Umdrehung )  
Düsennadel mit Öl benetzen!

1	10 2919 001	Pistolenkörper	gun body
2	50 3909 005	Abzugshebel	trigger
3	30 1102 006	Hebelachse	trigger axle
4	60 3100 029	Klemmring	clamping ring
5	S 83008	Düsennadel kpl.	nozzle needle, cpl.
6	60 3104 007	Feder f. Düsennadel	spring f. nozzle needle
7	30 1122 005	Anschlagschraube	stop screw
8	30 1104 008	Ventilbolzen	valve bolt
9	60 4100 027	O-Ring 1,5x0,75	o-ring 1.5x0.75
10	40 4101 011	Ventildichtung	valve seal
11	60 3103 003	Feder f. Ventil	spring f. valve
12	60 4100 062	O-Ring 8x1	o-ring 8x1
13	30 1120 002	Verschlusschraube	locking screw
15	40 4100 003	Nadeldichtung Teflon	needle seal, teflon
16	60 4100 016	O-Ring 5x1	o-ring 5x1
17	30 1422 016	Nadelstopfbuchse	needle stuffing box
18	60 4100 066	O-Ring 8x2,5	o-ring 8x2.5
19	S 83003	Sprühdüse	spray nozzle
20	60 4100 014	O-Ring 10x2	o-ring 10x2
21	30 1411 007	Luftdüse SW 17	air nozzle
22	60 4100 071	O-Ring 15x2	o-ring 15x2
23	40 4104 014	Adapter 3000	adaptor 3000
24	S 83025	Druckentlastungsventil	pressure relief valve
25	60 4100 072	O-ring 33x2	o-ring 33x2
26	10 2112 004	Druckbehälterdeckel	pressure tank filler cap
27	60 4100 044	Nutring	lip seal
28	60 4100 060	O-ring 84x4	o-ring 84 / 4
29	Entfällt	canceled	
30	S 83005	Befestigungsschraube	assembly screw
31	60 3129 011	Steigrohr	ascending tube
32	S 83006	Druckbehälter	pressure tank
33	S 83004	Luftmengenreguliereinheit	air-volume governor
34	60 3106 002	Druckfeder	spring
35	40 4101 032	Druckkappe	pressure cone
36	60 3100 028	Zackenring ZA 16	clamping ring za 16
37	60 3105 001	Druckfeder	spring

