

## 1. Sicherheitsinstruktionen:

### 1.1. Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und übersichtlich. Sorgen Sie für eine angemessene Beleuchtung.
- Sorgen Sie für einen festen Stand und Schuhwerk. Stellen Sie sicher, dass der Boden nicht rutschig ist und tragen rutschfeste Schuhe.
- Entfernen Sie schlecht sitzende Kleidung, sowie Krawatten, Uhren, Ringe und andere losen Schmuck. Binden Sie lange Haare zurück.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Benutzen Sie das Klemmwerkzeug AUSSCHLIEßLICH für den ursprünglich entworfenen Zweck.
- Benutzen Sie das Klemmwerkzeug NICHT, wenn Sie müde, unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder berauschenden Medikamenten sind.
- WARNUNG. Bei der Benutzung des Werkzeuges sind lokale Regelungen der Behörden und Werkstatt Regeln einzuhalten. Benutzen Sie das Gerät nur bei voller Gesundheit und gewährleisten Sie ein sicheres Umfeld bei der Benutzung.

### 1.2. Mechanische Sicherheit

- Das Klemmwerkzeug muss in gutem Zustand beibehalten werden.
- Betätigen Sie das Klemmwerkzeug NICHT, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, da dies zu Fehlfunktionen und/oder Verletzungen führen kann.

### 1.3. Betriebssicherheit

- Bei der Arbeit mit dem Klemmwerkzeug sollten Sie Schutzkleidung, einschließlich Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Stecken Sie niemals einen Finger in das Werkzeug.

## 2. Spezifikation & Inhalt

### Spezifikation

Das Band ist ein 430 BA rostfreier Stahl, 5,5mm breit und 0,4mm dick


Zugfestigkeit der Streifenbildung:.....480n/mm<sup>2</sup>

Stahlband Kassette:.....56m (183ft.)

Zange:.....x1

Bandschlösser:.....x150

Kunststoff-kassette:.....x1



## 3. Betrieb

### 3.1. Die vier Positionen der Zange sind wie folgt




Fig. 3

Position 3



Fig. 4

Position 4



3.2. Benutzen Sie die Originallänge des Bandes + 10cm  
 3.3. Schneiden Sie das Band mit der Zangenposition 2. Halten Sie hierbei die Griffe 2 und 3 fest zusammen (Fig. 5)

Fig. 5



3.4. Führen Sie das Band durch ein Bandschloss ein. (Fig. 6)  
 3.5. Biegen Sie das Bandende unter das Bandschloss (1cm Länge). (Fig. 7)

Fig. 6



Fig. 7



3.6. Klemmen Sie das Ende des Bandes mit der Zange an das Bandschloss fest (Zangenposition 4). (Fig. 8)  
 Stellen Sie sicher, dass die Zange beide Schenkel des Bandschlusses wie in Fig. 9 berührt. Beim Crimpen sollte es wie in Fig. 10.

Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



3.7. Legen Sie das Band um das CV Boot. Ziehen Sie das andere Ende des Bandes durch das Bandschloss.

Biegen Sie das Band leicht nach oben, um es vom Rutschen abzuhalten. (Fig. 11)






Fig. 12



3.8.Zangengriffe 1 & 2 vom Griff 3 spreitzen. (Fig .12)


3.9.Legen Sie das nach oben abgebogene Band in die Zange. (Fig. 13)

3.10.Schließen Sie die Zange, die das Band zwischen den Backen der Griffe 2 und 3 hält. (Fig. 14)




3.11.Halten Sie die Griffe fest und ziehen Sie die Zange von dem Bandschloss weg, um das Band stramm zu ziehen und den Überstand weg zu nehmen. (Fig. 15)

3.12.Halten Sie die Griffe 2 und 3 in der einen und den Griff 1 in der anderen (Fig. 16). Nun ziehen Sie das Band stramm, indem Sie die Griffe in gegensätzliche Richtungen ziehen, bis die erforderliche Spannung erreicht ist. (Fig. 17)




3.13.Während Sie die Spannung halten, schaukeln Sie die Zange zurück, bis der Griff Nummer 3 über dem Bandschloss liegt. Dadurch wird das Band zurückgebogen, damit es nicht durch das Bandschloss zurückgleitet. (Fig.18)



3.14.Nun können Sie die Zange entfernen, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Bandspannung nicht gelöst wird. (Fig. 19)

3.15. Schneiden Sie das Bandende ab, wobei Sie etwa 1 cm zurück lassen (Fig. 20). Verwenden Sie die Zangenposition 2.



3.16. Biegen Sie das Bandende wieder über das Bandschloss und sichern Sie ihn mit den beiden Bandschloss-Schenkeln. (Fig. 22)

